


Central Hub

инструкция по сборке



wargame scenery
&
accessories



Материал: ХДФ 3мм, флюоресцентный акрил

Перед сборкой удалите защитную пленку с акриловых деталей.

Мы рекомендуем при сборке использовать супер-клей или его аналоги.

Если деталь трудно входит в паз - слегка подточите ее надфилем.

По всем вопросам пишите по адресу store@losblock.com

Наличие мелких деталей. Не рекомендуется для детей до 6 лет.


Реальный объект может отличаться от представленного в инструкции.

LOS BLOCK, 2015
www.losblock.com


1.




Повторите это действие для всех 4-х стен.




2.




3.




4.




5.






6.








7.

! Повторите это действие для 4-х углов.




8.





Поставьте двери в проемы,
не используя клей.

14.




Мы рекомендуем приклеивать эти детали после покраски.



Убедитесь, что клей не попал на дверь, и она свободно двигается.

15.







Удалите защитную пленку с деталей.




Повторите это действие с 4-х сторон.




Мы рекомендуем приклеивать эти детали после покраски.



24.









25.







Не приклеивайте крышу к зданию.



Используйте опции
в любых комбинациях.



Skywalk Stairs



Skywalk 80\120\240